Box Wi-Fi Guide d'installation





Avant d'installer

L'équipe d'Alsatis est heureuse de vous compter parmi ses clients.

Alsatis s'engage à vous fournir un accès Internet haut débit de qualité tout au long de votre abonnement.

Ce guide vous permettra de mettre en place votre **Box Wi-Fi**. Le temps moyen d'installation est inférieur à 5 minutes.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour procéder à l'installation du pack Box Wi-Fi.

Contenu du pack



Box Wi-Fi

Permet d'utiliser le service Internet et téléphonie (en option).



Boîtier d'Alimentation

Permet d'alimenter électriquement la Box Wi-Fi.







Câble Ethernet Bleu ou Noir

Il relie la Box Wi-Fi à l'antenne.

Câble Ethernet Jaune

Il relie la Box Wi-Fi à un ordinateur (utilisation non obligatoire).

Câble Téléphonie

Il relie la Box Wi-Fi à votre téléphone (si option souscrite).

1-Installation de la Box Wi-Fi

Présentation de la Box Wi-Fi



Tableau d'indication des diodes :

Diode	Statut	Description	
Phone 1/2	Allumé (vert)	La téléphonie est fonctionnelle, il n'y a pas de communication.	
	Clignotant (vert)	Le téléphone est utilisé ou décroché ou la téléphonie n'est pas active/fonctionnelle.	
	Allumé (vert)	La synchronisation Ethernet est établie.	
LAN 1/2/3/	Clignotant (vert)	Il y a du trafic sur le port Ethernet.	
1, 2, 0,	Eteint	La synchronisation Ethernet n'est pas établie.	
WAN	Allumé (vert)	La synchronisation Ethernet est établie.	
	Clignotant (vert)	ll y a du trafic sur le port Ethernet WAN.	
	Eteint	La synchronisation Ethernet n'est pas établie.	
	Allumé	Le réseau Wi-Fi est établi, aucun trafic.	
WLAN	Clignotant (vert)	ll y a du trafic sur le réseau Wi-Fi.	
	Eteint	Le réseau n'est pas actif.	
	Eteint	La synchronisation Ethernet n'est pas établie.	
Power	Eteint	L'équipement n'est pas alimenté électriquement.	
	Clignotant (vert)	Il y a du trafic sur le port Ethernet WAN.	
	Eteint	La synchronisation Ethernet n'est pas établie.	
	Clignotant (vert)	Il y a du trafic sur le port Ethernet.	
	Eteint	La synchronisation Ethernet n'est pas établie.	



Alsatis ne fournit pas le téléphone. Vous pouvez vous en procurer en grande surface ou dans les magasins spécialisés. Le connecteur du téléphone doit être de type RJ11.

Raccordement de la Box Wi-Fi :



- Connectez le câble Ethernet bleu/noir arrivant du boitier d'alimentation de votre antenne (POE/injecteur) à la prise WAN de la Box.
- Connectez le câble Ethernet jaune sur un des ports LAN de la Box, reliez-le ensuite à votre ordinateur. Répétez l'action si vous disposez de plusieurs équipements à connecter via un câble.
- Branchez électriquement la Box en utilisant le bloc d'alimentation fourni.
- Si vous avez souscrit à une option téléphonique; à son activation, connectez votre téléphone à la prise **Phone1** en utilisant le câble téléphone gris.

2-Utilisation de la Box Wi-Fi

Interface Web :

• Une interface Web est disponible à l'adresse <u>https://192.168.11.1</u>, le nom d'utilisateur (Username) est « **useradmin** », le mot de passe (Password) est « **UserAdmin** » (veillez à bien faire attention aux minuscules et aux majuscules).

Cambium Networks	
Username Password	useradmin ••••••

Réseau Wi-Fi :

 Le nom du réseau Wi-Fi (SSID) est de la sorte « Alsabox_XXXX ». La clé de sécurité réseau permettant de s'y connecter correspond au numéro de série de la Box (indiqué sous celleci).



- Vous pourrez modifier ces informations en passant par l'interface Web de la **Box**, dirigezvous alors dans le menu **Wireless** :
 - Activation/Désactivation du réseau Wi-Fi :
 - Menu Basic, puis changez l'option Radio On/Off.

Cambium Networks	Firmware Ve Current Time 2017-1 Basic Mode [Logout]	rsion 4.3.3-R4 0-27 16:25:09 [Reboot]
Status Network Wireless Administ	ration	
Basic Wireless Security		
Basic Wireless Settings		
Wireless Network		
Radio On/Off	Radio On 🔻	
Wireless Connection Mode	AP V	
Multiple SSID	Alsabox Enable 🗹 Hidden 🔲 Isolated 🔲 Max Client 16	
	Save Cancel Reboot	

- Changement du nom du réseau Wi-Fi :
 - Menu Basic, puis modifiez le paramètre Multiple SSID en indiquant le nom du réseau souhaité.

	Cambiu	m Netw	orks	Firmware V Current Time 2017- Basic Mode [Logou	ersion 4.3.3-R4 10-27 16:25:09 t] [Reboot]
Status	Network	Wireless	Administration		
Basic	Wireless Secur	ity			
Basic	Wireless Set	tings			
Radio C Wireless Multiple	Network On/Off s Connection Mo e SSID	de	Radi AP Alsat	io On ▼ ▼ box_ Enable Ø Hidden Isolated Max Client 16	
				Save Cancel Reboot	

- Changement de la clé de sécurité du réseau Wi-Fi :
 - Menu Wireless Security, puis modifiez le paramètre Pass Phrase en indiquant la clé de sécurité souhaitée.

Cambium Networks		Firmware Version 4.3.3-R4 Current Time 2017-10-27 16:25:42 Basic Mode [Logout] [Reboot]
Status Network Wireless Administ	ration	
Basic Wireless Security		
WIFI Security Setting		Help
Select SSID		
SSID choice	Alsabox_ 🔻	
"Alsabox_"		
Security Mode	WPA2-PSK T	
WPA		
WPA Algorithms	TKIP I AES TKIPAES	
Pass Phrase	********	
Key Renewal Interval	3600 sec (0 ~ 86400)	
	Sava Cancel Rehoot	
	Save Calicel Repoor	



Afin de valider les modifications, cliquez sur le bouton « **Save** », puis redémarrez la Box en cliquant sur le bouton « **Reboot** ».

Assistance

Problème d'accès à l'interface de la Box Wi-Fi ou de connexion à Internet :

En cas de problème de connexion Internet (ou de téléphonie si vous avez souscrit à cette option), effectuez un redémarrage de chacun de vos équipements :

- Débranchez et rebranchez les câbles d'alimentation, redémarrez votre ordinateur. Si le problème persiste ou est d'un autre ordre, veuillez contacter notre service technique au numéro figurant à la fin de ce guide d'installation.

	Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10	MAC OS X
Activation de la carte réseau	Panneau de configuration Centre réseau et partage («Connexions réseau» pour XP) Modifier les paramètres de la carte («Gérer les connexions réseau de la carte» pour Vista). Double-clic sur «Connexion au réseau local».	
Configuration de la carte réseau	Panneau de configuration Centre réseau et partage («Connexions réseau» pour XP) Modifier les paramètres de la carte («Gérer les connexions réseau de la carte» pour Vista) Clic droit sur «Connexion au réseau local» et clic sur «Propriétés» Clic sur «TCP/IP v4» puis «Propriétés» Assurez-vous que les options «Obtenir une adresse IP automatiquement» et «Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement» soient cochées.	Menu Pomme Préférences système Réseau Dans le premier menu déroulant «Configuration» sélectionnez «Automatique», dans le second «Afficher» sélectionnez «Ethernet Intégré» Si les champs de l'onglet TCP/IP sont grisés, cliquez sur le cadenas Dans le menu «Configurer IPv4» sélectionnez «Via DHCP» Enfin, cliquez sur «Appliquer» pour sauvegarder.

Référez-vous à ce tableau pour vérifier la configuration de votre ordinateur :

Contacts

Voici les différentes façons de nous joindre lors d'une question technique ou commerciale concernant votre accès internet :

- Sur notre site Internet <u>www.alsatis.com</u>, connectez-vous à l'espace **Mon compte** et accédez à l'onglet **Contactez-nous**.

- Par téléphone au **09 70 247 247** (numéro non surtaxé, coût d'une communication locale depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Service technique

Avant tout appel au service technique, veuillez effectuer les manipulations indiquées dans la rubrique Assistance.

Veuillez composer le numéro de téléphone de la hotline technique lorsque la connexion à Internet vous est impossible. Pour toute autre raison, veuillez utiliser le formulaire de contact présent dans l'espace **Mon compte** en sélectionnant l'onglet Assistance de notre site internet <u>www.alsatis.com</u>

Service commercial

Le service commercial est à votre disposition pour vos questions sur la facturation, pour un changement d'offre ou une modification concernant votre contrat.

Pour les clients bénéficiant d'une offre téléphonie, l'activation aura lieu sous 5 à 10 jours ouvrés qui suivent votre date de 1ère connexion (environ 4 semaines dans le cas d'une portabilité du numéro). Vous recevrez par mail sur votre adresse de contact votre nouveau numéro de téléphone ainsi que la confirmation d'activation.

Mémo

Notre site : <u>www.alsatis.com</u>

Votre compte : sur www.alsatis.com rubrique « Mon Compte »

Votre référence client :

Votre numéro de ligne téléphonique :

Votre adresse mail :

Votre mot de passe mail :

Sur le site <u>www.alsatis.com</u> vous pourrez :

Consulter votre compte et vos factures. Consulter et gérer vos adresses mail Alsatis. Gérer votre téléphonie et ses options.

