

Guide d'utilisation Wi-Fi





Sommaire

Voyants	3
Vue dessus	4
Connexion au réseau Wi-Fi	4
Connexion à l'interface de la Box	5
Modification du réseau Wi-Fi	5
Planification du Wi-Fi	6
Contacts	7
Mémo	7

Voyants

Face avant de la Box Alsatis Innbox E80.



Indications des voyants face avant

Power	Allumé – La Box est allumée et fonctionne correctement. Eteint – La Box est éteinte.
Internet	Allumé – La connexion est établie. Clignote – La connexion est établie et du trafic est présent. Rouge – Un défaut est présent sur le câblage. Eteint – La connexion est désactivée.
Wi-Fi 2G	Allumé – Le réseau Wi-Fi (2.4 GHz) est activé. Clignote – Le réseau Wi-Fi est utilisé. Eteint – Le réseau Wi-Fi est désactivé.
Wi-Fi 5G	Allumé – Le réseau Wi-Fi (5 GHz) est activé. Clignote – Le réseau Wi-Fi est utilisé. Eteint – Le réseau Wi-Fi est désactivé.
WPS	Allumé – Le WPS est activé. Clignote – Une synchronisation WPS est en cours. Eteint – Le WPS est désactivé.
WAN	Allumé – Une synchronisation Ethernet est présente sur le port WAN. Clignote – Du trafic est présent sur le port WAN. Eteint – Aucune synchronisation n'est présente sur le port WAN.
LAN1LAN4	Allumé – Une synchronisation Ethernet est présente sur le port LAN. Clignote – Du trafic est présent sur le port LAN. Eteint – Aucune synchronisation n'est présente sur le port LAN.
TEL1	Allumé – La téléphonie est active et fonctionne correctement. Eteint – La téléphonie est désactivée.
USB	Allumé – Un équipement USB est connecté. Eteint – Aucun équipement USB n'est connecté.

Vue dessus

Dessus de la Box Alsatis Innbox E80.



Boutons supérieurs

WPS	Bouton pour activer le protocole WPS	
Wi-Fi	Bouton pour activer ou désactiver le réseau Wi-Fi	

Connexion au réseau Wi-Fi

Par défaut, la Box possède deux réseaux Wi-Fi.

- Innbox-internet-XXXX
- Innbox-internet-XXXX-5G

Privilégiez le réseau « Innbox-internet-XXXX-5G » si votre équipement peut s'y connecter, sinon, connectez-vous au « Innbox-internet-XXXX » (2.4 GHz).

La clé de sécurité est indiquée sur l'étiquette située à l'arrière de la Box.

Vous pourrez aussi scanner le **Code QR** pour faciliter l'association de votre smartphone ou de votre tablette au réseau Wi-Fi (voir exemple ci-dessous).



Connexion à l'interface de la Box

La gestion de la Box se fait via l'adresse <u>http://192.168.1.1</u> Le nom d'utilisateur est « user », le mot de passe est « user ».

Alsatis O					
Nom d'utilisateur: Mot de passe:	S'identifier				

Modification du réseau Wi-Fi

Pour modifier le réseau Wi-Fi de la Box, dirigez-vous dans le menu > Wi-Fi > 2.4 GHz ou 5 GHz (pour gérer les réseaux Wi-Fi correspondants) :

- Activation/Désactivation du réseau Wi-Fi :
 - Cochez/Décochez « Activer » et sauvegardez en cliquant sur « Appliquer les réglages ».

La désactivation totale des réseaux Wi-Fi peut aussi se faire en appuyant sur le bouton « Wi-Fi » situé sur le dessus de la Box.

			Accueil	Se déconnecter FR 🗸
ہر statut	الم WI-FI		کے DISPOSITIFS USB	SYSTEME
A > Wi-Fi > Wi-Fi ▲	Wi-Fi > 2,4 GHz			
2,4 GHz 5 GHz Configuration sécurisée • de Wi-Fi	Paramètres de base			
Configuration avancée 🔹 WLAN Planificateur Wi-Fi	SSID multiples: Nom de réseau Wi-Fi 2,4 GHz (SSID):	Innbox-internet-339820		
	Nombre max. de clients:	32		

- Changement du nom du réseau Wi-Fi :
 - Modifiez la valeur « Nom de réseau Wi-Fi (SSID) » et sauvegardez en cliquant sur « Appliquer les réglages ».
- Changement de la clé de sécurité (clé prépartagée) :
 - Modifiez la valeur « Clé prépartagée » (située dans les « Paramètres avancés ») et sauvegardez en cliquant sur « Appliquer les réglages ».

Paramètres avancés	
Activer WDS:	
Adresse MAC homologue WDS	3:
Masquer le réseau Wi-Fi:	
Isoler AP:	
Mode de securité:	WPA 🗸
Mode WPA:	Auto (WPA ou WAP 2) V
Cryptage:	TKIPAES V
Intervalle de mise à jour de la de groupe:	lé 3600 (secondes)
Type WPA:	802.1X Chaîne PSK
Clá prépartagée:	
Cie prepartagee.	Afficher le mot de passe

Planification du Wi-Fi

Pour gérer l'allumage et l'extinction du réseau Wi-Fi par période, vous pouvez activer le planificateur Wi-Fi, dirigez-vous dans le menu > Wi-Fi > Planificateur Wi-Fi :

- Sélectionnez « activer » et validez l'activation du planificateur dans le pop-up.
- Vous pourrez choisir d'utiliser le planificateur pour les deux réseaux Wi-Fi (2.4 GHz ou 5GHz), par défaut le planificateur est appliqué sur les deux réseaux.
- Choisissez ensuite le mode de fonctionnement du planificateur :
 - Tous les jours : permet d'allumer et d'éteindre le réseau Wi-Fi tous les jours de la semaine à heure précise. Dans la configuration ci-dessous, le réseau sera éteint tous les jours de 9h et 18h30.

Planificateur Wi-Fi	
Éteindre le Wi-Fi :	● Tous les jours 🔿 Jour de la semaine
	de: 9 🗸 : 0 🖌 (hh:mm)
	à: 18 🗸 : 30 🖌 (hh:mm)
	Ajouter/Appliquer

- Jour de la semaine : permet d'allumer et d'éteindre le réseau Wi-Fi certains jours et sur des périodes différentes. Voir ci-dessous :

Planificateur Wi-Fi						
Éteindre le Wi-Fi :		🔿 Tous les jou	🔿 Tous les jours 💿 Jour de la semaine			
		Ajouter des	Ajouter des horaires			
	Ajouter/Appliquer					
Calendrier des jours de semaine						
SSID	Jour	Démarrer	Fin	Retirer	Editer	
ALL	MON	09:00	18:30		۲	
ALL	TUE	09:00	18:30		0	
ALL	WED	09:00	13:00		0	
ALL	THU	09:00	18:30		0	
ALL	FRI	09:00	17:00		0	

Contacts

Voici les différentes façons de nous joindre lors d'une question technique ou commerciale concernant votre accès Internet :

- Sur notre site Internet <u>www.alsatis.com</u>, connectez-vous à l'espace **Mon compte** et accédez à l'onglet **Contactez-nous**.

- Par téléphone au **09 70 247 247** (numéro non surtaxé, coût d'une communication locale depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Service technique

Avant tout appel au service technique, veuillez effectuer les manipulations indiquées dans la rubrique Assistance.

Veuillez composer le numéro de téléphone de la hotline technique lorsque la connexion à Internet vous est impossible. Pour toute autre raison, veuillez utiliser le formulaire de contact présent dans l'espace **Mon compte** en sélectionnant l'onglet Assistance de notre site Internet <u>www.alsatis.com</u>

Service commercial

Le service commercial est à votre disposition pour vos questions sur la facturation, pour un changement d'offre ou une modification concernant votre contrat.

Pour les clients bénéficiant d'une offre téléphonie, l'activation aura lieu sous 5 à 10 jours ouvrés qui suivent votre date de 1ère connexion (environ 4 semaines dans le cas d'une portabilité du numéro). Vous recevrez par mail sur votre adresse de contact votre nouveau numéro de téléphone ainsi que la confirmation d'activation.

Mémo

Notre site : <u>www.alsatis.com</u>

Votre compte : sur www.alsatis.com rubrique « Mon Compte »

Votre référence client :

Votre numéro de ligne téléphonique :

Votre adresse mail :

Votre mot de passe mail :

Sur le site <u>www.alsatis.com</u> vous pourrez :

Consulter votre compte et vos factures. Consulter et gérer vos adresses mail Alsatis. Gérer votre téléphonie et ses options.





Notre FAQ