


Eléments composant votre Kit Satellite type A2

Contrôlez le contenu de votre Kit Satellite. Si à sa réception votre équipement est endommagé ou incomplet, contactez NordNet au 09 69 360 360 (appel non surtaxé).



- 1 Support de parabole
- 2 Patte de fixation de tête (incluant deux vis)
- 3 Tête d'émission/réception Internet (iLNB)
- 4 Boulon 60mm
- 5 Boulon 30mm
- 6 Boulon 10mm
- 7 Clé « Allen » à 6 pans
- 8 Fiche de type « F »
- 9 Bras de support de tête
- 10 Parabole
- 11 Rondelle M6
- 12 Ecrou 6mm
- 13 Oreillette du pointeur sonore
- 14 Pointeur sonore (contenant une pile de 9 Volts)
- 15 Modem
- 16 Double-câble d'antenne (coaxial)
- 17 Boîtier d'alimentation du modem (et son câble électrique)
- 18 Câble Ethernet (liaison Modem <-> Routeur Wi-Fi)
- 19 Boussole
- 20 Routeur Wi-Fi
- 21 Câble Ethernet supplémentaire (pour liaison filaire Ordinateur <-> Routeur Wi-Fi)
- 22 Boîtier d'alimentation du routeur Wi-Fi
- 23 DVD Vidéo d'aide à l'installation et au pointage du Kit Satellite

- 24 Ecrou de mise à la terre 4mm
- 25 Ecrou de mise à la terre 5mm
- 26 Boulon 16mm
- 27 Fil de Terre

Kit de mise à la terre

 4 mm 24 1 x	 5 mm 25 2 x
 16 mm 26 1 x	 1 x 27 1 x