


Eléments composant votre Kit Satellite type A1

Contrôlez le contenu de votre Kit Satellite. Si à sa réception votre équipement est endommagé ou incomplet, contactez NordNet au 09 69 360 360 (appel non surtaxé).



- 1 Support de parabole
- 2 Cavalier
- 3 Mors
- 4 Patte de fixation de tête
- 5 Tête d'émission/réception Internet (iLNB)
- 6 Boulon 50mm
- 7 Boulon 20mm
- 8 Boulon 16mm
- 9 Clé « Allen » à 6 pans
- 10 Verrou d'écrou
- 11 Fiche de type « F »
- 12 Vis Parker
- 13 Bras de support de tête
- 14 Parabole
- 15 Ecrou 8mm
- 16 Ecrou 6mm
- 17 Oreillette du pointeur sonore
- 18 Pointeur sonore (contenant une pile de 9 Volts)
- 19 Modem
- 20 Double-câble d'antenne (coaxial)
- 21 Boîtier d'alimentation du modem (et son câble électrique)
- 22 Câble Ethernet (liaison Modem <-> Routeur Wi-Fi)
- 23 Boussole
- 24 Routeur Wi-Fi
- 25 Câble Ethernet supplémentaire (pour liaison filaire ordinateur <-> routeur)
- 26 Boîtier d'alimentation du routeur Wi-Fi
- 27 DVD Vidéo d'aide à l'installation et au pointage du Kit Satellite

- 28 Ecrou de mise à la terre 4mm
- 29 Ecrou de mise à la terre 5mm
- 30 Boulon 16mm
- 31 Fil de Terre

Kit de mise à la terre

- 4 mm
- 5 mm
- 28 1 x
- 29 2 x
- 30 1 x
- 31 1 x