

DESINSTALLER LE DLINK DSL200 SOUS WINDOWS 98, ME, 2000 ou XP

Cette fiche pratique vous guide à désinstaller le DLink DSL200 sous Windows 98, Me, 2000 ou XP.

Désinstaller le DLink DSL200.

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Programmes" (2).
Puis, cliquez sur "D-Link DSL-200 ADSL Modem" (3).
Enfin, cliquez sur "Désinstaller" (4).




Figure 1 : Désinstaller

Etape 2 : Le message suivant apparaît.
Confirmez en cliquant sur le bouton **Oui**.




Figure 2 : Confirmation de la désinstallation

Etape 3 : La fenêtre vous signalant de ne pas débrancher le modem apparaît.
Cliquez sur le bouton **OK**.



Figure 3 : Ne pas débrancher le modem

Etape 4 : La désinstallation est en cours.




Figure 4 : Désinstallation en cours

Etape 5 : Lorsque le message suivant apparaît, débranchez le modem de l'ordinateur, puis cliquez sur le bouton **OK**.



Figure 5 : Débrancher le modem

Etape 6 : La fenêtre suivante apparaît. Sélectionnez "Oui, redémarrer l'ordinateur maintenant" (1), puis cliquez sur le bouton **Fermer** (2).




Figure 6 : Redémarrer l'ordinateur

Au redémarrage de l'ordinateur, votre modem sera bien désinstallé.