

DESINSTALLER LE SAGEM F@ST 800 SOUS WINDOWS 98, ME, 2000 OU XP

Cette fiche pratique vous guide à désinstaller le Sagem F@st 800 sous Windows 98, Me, 2000 ou XP.

Désinstaller le Sagem F@st 800.

Etape 1 : Cliquez sur le bouton **Démarrer** (1), puis cliquez sur "Programmes" (2).
Puis, cliquez sur "SAGEM F@st 800-840" (3).
Enfin, cliquez sur "Désinstaller F@st 800-840" (4).




Figure 1 : Désinstaller

Etape 2 : Le message suivant apparaît.
Confirmez en cliquant sur le bouton **OK**.




Figure 2 : Confirmation de la désinstallation

Etape 3 : La désinstallation se lance.




Figure 3 : Lancement de la désinstallation

Etape 4 : La désinstallation est en cours.




Figure 4 : Désinstallation en cours

Etape 5 : Lorsque le message suivant apparaît, débranchez le modem de l'ordinateur, puis cliquez sur le bouton **OK**.



Figure 5 : Débrancher le modem

Votre modem Sagem F@st 800 est maintenant bien désinstallé.