

# Box Wifi

## Guide d'installation



## Avant d'installer

Ce guide vous permettra de mettre en place votre **Box Wifi**.

Le temps moyen d'installation est inférieur à 5 minutes.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour procéder à l'installation du pack **Box Wifi**.

## Contenu du pack



### **Box Wifi**

Elle vous permet d'utiliser le service Internet par Wifi et de VOIP(en option).



### **Boîtier d'alimentation**

Il vous permet d'alimenter électriquement la box Wifi.



### **Câble Ethernet Jaune**

Il relie la box Wifi à votre ordinateur (utilisation non obligatoire).



### **Câble Téléphonie**

Il relie la box Wifi à votre téléphone.

## *Installation du pack*

### *Étape 1 : Branchements de la Box Wifi*

Débranchez le câble réseau de votre ordinateur (ou de votre Switch ou routeur Wifi si vous en possédez un).



Branchez ce câble au connecteur bleu de la **Box Wifi**.



Branchez le câble jaune fourni au connecteur jaune de la **Box Wifi**.



Branchez l'autre bout du câble réseau jaune à votre ordinateur (ou à votre Switch ou routeur Wifi si vous en possédez un).



Branchez maintenant votre téléphone au connecteur « phone 1 » et branchez électriquement la **Box Téléphonie**.



**Alsatis** ne fournit pas le téléphone. Vous pouvez vous en procurer en grande surface ou dans les magasins spécialisés. Le connecteur du téléphone doit être de type RJ11.

## *Étape 2 : Configuration de la Box Wifi*

Votre Box est déjà préconfigurée lors de son envoi. Le nom du réseau Wi-fi commence par **alsabox\_** et est suivi des quatre derniers caractères de l'**adresse MAC** (sans les deux petits points) de votre routeur. Le mot de passe est le numéro de série, situé en dessous du routeur.

Par exemple:

Nom du réseau: alsabox\_58F3

Mot de passe: 58F5G9T562EH (N° série)

Néanmoins, vous pouvez personnaliser (**non conseillé**) votre propre réseau Wi-fi en accédant à l'interface web de votre Box.

- Entrez l'adresse 192.168.15.1 dans votre navigateur Internet (image 1)
- Entrez le nom d'utilisateur « **admin** » et comme mot de passe la « **MAC** » de la Box sans les deux petits points et cliquez sur « Ok » (image 2)
- Allez dans « **Wireless** » et choisissez « **Manuel** » puis changez le nom du réseau wifi dans le champ « **SSID1** » et cliquez sur « **save settings** » (image 3)
- Allez dans « **Wireless Security** », choisissez « **Security Mode** » par exemple « **WPA Personal** ». Le code « **WPA Shared Key** » s'affiche automatiquement. Vous pouvez aussi choisir un autre code en faisant simplement la modification. (image 4)

Image 1




Image 2





Image 3



Image 4



## Assistance

### Problème d'accès à l'interface de la Box Wifi ou de connexion à Internet :

En cas de problème de connexion Internet (ou de téléphonie si vous avez souscrit à cette option), effectuez un redémarrage de chacun de vos équipements :

- Débranchez et rebranchez les câbles d'alimentation, redémarrez votre ordinateur.

Si le problème persiste ou est d'un autre ordre, veuillez contacter notre hotline technique au numéro figurant à la fin de ce guide d'installation.

Référez-vous à ce tableau pour vérifier la configuration de votre ordinateur :

	Windows XP/Vista/7/8	MAC OS X
Activation de la carte réseau	<p>Panneau de configuration</p> <p>Centre réseau et partage («Connexions réseau» pour XP)</p> <p>Modifier les paramètres de la carte («Gérer les connexions réseau de la carte» pour Vista)</p> <p>Double-clic sur «Connexion au réseau local».</p>	
Configuration de la carte réseau	<p>Panneau de configuration</p> <p>Centre réseau et partage («Connexions réseau» pour XP)</p> <p>Modifier les paramètres de la carte («Gérer les connexions réseau de la carte» pour Vista)</p> <p>Clic droit sur «Connexion au réseau local» et clic sur «Propriétés»</p> <p>Clic sur «TCP/IP v4» puis «Propriétés»</p> <p>Assurez-vous que les options «Obtenir une adresse IP automatiquement» et «Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement» soient cochées.</p>	<p>Menu Pomme</p> <p>Préférences système</p> <p>Réseau</p> <p>Dans le premier menu déroulant «Configuration» sélectionnez «Automatique», dans le second «Afficher» sélectionnez «Ethernet Intégré»</p> <p>Si les champs de l'onglet TCP/IP sont grisés, cliquez sur le cadenas</p> <p>Dans le menu «Configurer IPv4» sélectionnez «Via DHCP» Enfin, cliquez sur «Appliquer» pour sauvegarder.</p>